

DCIM-SUSB 言語コード設定

本製品は、出荷時に**Sun英語キーボード**設定にしておりますので、DCIM-SUSB をSun サーバへ接続する際には、ご使用のキーボードに合わせて言語コードの設定を行って下さい。

言語コードの設定方法

1. DCIM-SUSBをSunサーバに接続します。
2. DCIM-SUSBにUTPケーブルを使用して、Dominion KXに接続します。 ローカルポートには Sun(USB)のキーボード・マウスを接続します。
3. Sunサーバの電源を入れ、X-Window を起動します。
4. Sunのテキストエディタを開きます。
5. 左側の **Ctrl** キーとテンキーパッドの **Del(.)** キーを押すと、下記のメッセージが表示され、キーボード右上の 3 つの LED が点滅します。

Raritan computer, inc,
Current keyboard layout code 22h us5 Unix

6. キーボードと同じ言語コード(下記表を参照)を入力して、**Enter**キーを押します。 下記のメッセージが表示され、設定が変更されます。(日本語キーボード選択時)

Current keyboard layout code 31h japan5

Setup end

7. 言語設定モードは自動で終了し、通常入力モードに戻ります。訂正する場合は、ステップ5に戻り言語コードを入力します。
8. 設定を有効にするには、Sunサーバをシャットダウンして下さい。
注)再起動及びログオフを行っても、設定は反映されません。

言語設定コード表:

言語	コード	言語	コード
US5(アメリカ)	21	Koria5(韓国)	2F
US 5 UNIX(標準)	22	Taiwan5(台湾)	30
France5(フランス)	23	Japan5(日本)	31
Denmark5(デンマーク)	24	Canada5(カナダ)	32
Germany5(ドイツ)	25	Hungary5(ハンガリー)	33
Ly5(イタリア)	26	Poland5(ポーランド)	34
Netherland5(オランダ)	27	Czech5(チェコ)	35
Norway5(ノルウェー)	28	Russia5(ロシア)	36
Portgal5(ポルトガル)	29	Latvia5(ラトビア)	37
Spain5(スペイン)	2A	Turkey5(トルコ)	38
Sweden5(スウェーデン)	2B	Greece5(ギリシャ)	39
Switzer Fr5(スイス)	2C	Estonia5(エストニア)	3A
Switzer Gr5(スイス)	2D	Lithuania5(リトアニア)	3B
UK5(イギリス)	2E	Canada Fr5 Tbit5(カナダ)	3F

注 1) DCIM-SUSBをお使い頂く際には、映像出力を**セパレート出力**に設定して下さい。
コンポジット出力の場合にはモニタには映像が表示されません。