

UNIX OS をご使用のお客様へ

DCIM-USB 言語コード設定

本製品は、出荷時に**英語キーボード**設定にしておりますので、DCIM-USB をUNIX サーバへ接続する際には、ご使用のキーボードに合わせて言語コードの設定を行って下さい。

UNIX系OS サーバ以外へ接続し、使用する場合には、言語コードの設定は必要ありません。

言語コードの設定方法

1. DCIM-USBをサーバに接続します。
2. サーバの電源を入れ、X-Window を起動します。
3. Dominion KXのローカルポートにPS/2 のキーボード・マウスを接続します。
DCIM-USBにUTPケーブルを使用して、Dominion KXに接続します。
4. サーバのテキストエディタを開きます。
5. 左側の`Ctrl`キーとテンキーパッドの`Del(.)`キーを押すと、次のメッセージ
“current country ID code is XX”が表示され、キーボード右上の3つのLEDが 点滅します。
6. キーボードと同じ言語コードを入力して、`Enter`キーを押します。ステップ5で 表示されたメッセージが再度表示され、新しい言語コードが保存されます。
7. 言語設定を終了する場合は、`Esc`キーを2回押し、言語設定モードを終了します。
訂正する場合は、言語設定を終了し、ステップ5に戻り言語コードを再入力します。
8. 設定終了時に言語設定モードから抜け出るのに数秒かかります。
9. 設定を有効にするにはサーバの再起動が必要です。

言語設定コード表:

00	Not support	13	International (ISO)	26	Swedish
01	Arabic	14	Italian	27	Swiss/French
02	Belgian	15	Japan	28	Swiss/German
03	Canadian-Bilingual	16	Korean	29	Switzerland
04	Canadian-French	17	Latin American	30	Taiwan
05	Czech Republic	18	Netherlands	31	Turkish
06	Danish	19	Norwegian	32	UK
07	Finnish	20	Persian	33	US(標準)
08	French	21	Poland	34	Yugoslavia
09	German	22	Portuguese		
10	Greek	23	Russia		
11	Hebrew	24	Slovakia		
12	Hungary	25	Spanish		

Sunコンビネーションキーマップ:

コンビネーションキー	Sunキー
Pause/Break + A	Stop + A
Ctrl + Alt + F2	Again
Ctrl + Alt + F3	Props
Ctrl + Alt + F4	Undo
Ctrl + Alt + F5	Front
Ctrl + Alt + F6	Copy
Ctrl + Alt + F7	Open
Ctrl + Alt + F8	Paste
Ctrl + Alt + F9	Find
Ctrl + Alt + F10	Cut
Ctrl + Alt + F11	Help
Ctrl + Alt + F12	Mute
Ctrl + Alt + テンキー*	Compose
Ctrl + Alt + テンキー-	Vol +
Ctrl + Alt + テンキー+	Vol -

- 注1) DCIM-USBをお使い頂く際には、映像出力をセパレート出力に設定して下さい。コンポジット出力の場合にはモニタには映像が表示されません。
- 注2) テンキーパッドが無いショートキーボード等では言語設定が行えないことがあります。通常の106(101)キーボードをご使用下さい。
- 注3) UNIX OSで $\boxed{\text{む}}$ が入力できない場合に上記操作で日本語(15)を実行することで正常に入力できます。