PDU 初期設定ガイド

(ファームウェアバージョン v3.4.0 対応版)

目次

概要	2
v3.4.0 新機能	2
取り付け方法	2
ネットワークへの接続	2
ネットワーク初期設定	3
A. Web ブラウザからの設定	3
B. コマンドラインインターフェース(CLI)からの設定	4
カスケード接続	7
付録 A:モバイルデバイスまたは PDView による設定	
付録 B: ネットワーク設定コマンド	
付録 C: v3.4.0 によるコマンドの変更点	
付録 D: iX7 コントローラによるコマンドの変更点	

概要

ラリタンのインテリジェントラック PDU シリーズではファームウェアバージョン v3.4.0 において、機能の強 化および、一部コマンドの変更が実施されています。

本クイックセットアップガイドでは、ファームウェア v3.4.0 における設定方法について説明します。 また、本ファームウェア v3.4.0 は、他の PDU 製品 (PX3, PX2, PXE, PX3TS, EMX など) でも共通で使用可能です (※ ハードウェア固有の機能差により、異なる部分がございます)。

v3.4.0新機能

- 1. 一括設定ファイル生成時の設定項目の任意選択をサポート[55672] https://help.raritan.com/px3-5000/v3.4.0/en/#95037.htm
- 2. SmartLock センサー (国内販売計画中) のサポート: DX2-DH2C2 [67118]
- 3. RCM Type B (M18 三相モデル対応漏電センサーモデル)のサポート[68712]
- 4. Webcam ビデオ/スナップショットの保存先として FTP サーバーをサポート[63710]
- 5. Cisco ISE RADIUS 対応 MS-CHAPv2 [66468]
- 6. サーキットブレーカーのトリップアナライザー (4000/5000 モデルのみ) [66548] https://help.raritan.com/px3-5000/v3.4.0/en/#95298.htm
- 7. WiFi WPA2 KRACK の脆弱性への対応 [68054]

取り付け方法

PDU の取り付け、ラックへのマウント方法、電源への接続等についてはクイックセットアップガイド英語版 (http://cdn.raritan.com/download/px3/version-3.4.0/PX3_PX2_QSG_1C_3.4.0.pdf) を参照してください。

ネットワークへの接続

イーサネット有線接続

- 1. イーサネットケーブル (UTP ケーブル)を PDU のイーサネットポートへ接続します。
- 2. ケーブルのもう一方の端を LAN へ接続します。
- PX3-iX7 では、2 個のイーサネットポートがあり、 "ETH①10/100/1000"と、"ETH②10/100"のいずれも使用可能です。1000bps をサポートする高速な ETH①を推奨します。





ネットワーク初期設定

- ・ DHCP IPv4 ネットワークでは次の「Web ブラウザからの設定」を参照ください。
- 固定 IPv4 あるいは IPv6 ネットワークでは「コマンドラインインターフェース(CLI)からの設定」を参照ください。または「Web ブラウザからの設定」を実施後「Web ブラウザからの固定 IP の設定」により IP アドレスを変更してください。

A. Web ブラウザからの設定

Web ブラウザから PDU を設定する場合次の2 Step となります。 Step 1: IP アドレスの取得 Step 2: PDU へ WebGUI へのログイン

Step 1: IP アドレスの取得

- ・ PDU の IP アドレス設定はデフォルトでは DHCP となっています。
- ・ DHCP サーバーによって割り当てられた IP アドレスはフロントパネルから確認することが可能です。
- DHCP サーバーが存在しない場合は PDU には次のリンクローカルアドレスが割り当てられます。 https://169.254.x.x (xは0~254の数値) https://pdu.local

PX3 のフロントパネルからの IP アドレスの確認

- 1. 「×」または「O」ボタンで"Main Menu"を表示します。
- 2. 「▲」または「▼」ボタンで"Device Info"を選択し、「〇」ボタンで決定します。
- 3. 「▲」または「▼」ボタンで ETH1 または ETH2 の IP アドレスを表示します。

※PX2 では、RS232 シリアルポートもしくは、USB ポートを使用してコンピュータからアクセスして IP アドレス を確認する必要があります。

Step 2: Web GUI へのログイン

PDU は Internet Explorer、Firefox、Chrome の Web ブラウザをサポートしています。

- 1. Web ブラウザを起動し、Step1 で取得した IP アドレスまたはホスト名 pdu. local を入力します。
- 2. セキュリティの警告が表示された場合は続行します。
- 3. デフォルトのユーザ名、パスワードを入力して Login をクリックします。
 - User Name: admin
 - Password : raritan
- 4. パスワードの変更が要求された場合
 - 変更する場合:新しいパスワードを入力して Ok をクリック
 - · 今回は変更しない場合: Not Now をクリック
 - ・ この先も変更しない場合: Do not ask again を選択して Not Now をクリック

Web ブラウザからの固定 IP アドレスの設定

- 1. Web GUI 画面左のメニューから Device Settings > Network を開きます
- 2. ETH1 または ETH2 のセクションの IP Auto Configuration を Static に指定します。(PX3-iX7 のみ、他は、

ETHERNET)

- 3. IP Address/Prefix Length に指定する IP アドレスとサブネットを入力します(例: 192. 168. 0. 192/24)。
- 4. Common Network Settings のセクションに DNS や Default Gateway 等の共通設定項目を入力します。
- 5. Save ボタンをクリックすると Confirm Network Settings Change ダイアログボックスが表示されるので Apply をクリックすると変更が反映されます。

🕰 🗕 🔤 🔿			×		
$oldsymbol{\epsilon} ightarrow oldsymbol{C}$ $oldsymbol{A}$ 保護されていま	せん https://192.168.0.3/#/deviceSettings/network		\$ ☆ 🛛	0 🗹	:
Raritan,	Raritan demo PDU PX3-5041V-F5M5		1 Administrator	Logou	
< Home	Common Network Settings			*	1
Device Settings	ETH1			~	١.,
Network	Enable Interface				
Network Services	Interface Settings				
Security >	Speed	Auto		÷	
Date/Time	Duplex	Auto		\$	
Event Rules	Current State	1 GBit/s, full duplex, link OK, autonegotiation on			
Data Logging	IPv4				
Data Push	Enable IPv4				
Server Reachability	IP Auto Configuration	Static		÷	
Front Panel	IP Adddress/Prefix Length	192.168.0.3/24			
Serial Port	IPv6				
Lua Scripts	Enable IPv6				
Miscellaneous	IP Auto Configuration	Automatic		÷	
	Preferred Hostname				
Model PX3-5041V-F5M5	ETH2			*	
Firmware Version 3.3.10.5-43736	WIRELESS			~	
Help C Online Documentation C Raritan Support				✓ Save	

IP アドレス設定画面

次に実施すべき設定

必要に応じて以下の設定を実施してください。

- 1. 電源を供給する IT 装置を Out let へ接続。
- 2. 時刻の設定: Device Settings > Date/Time から NTP サーバーあるいは時刻の設定。
- 3. メニューから User Profile、privileges、outlet threshold 等の設定。

B. コマンドラインインターフェース(CLI)からの設定

PX3-iX7 はこれまでの PDU と同様にシリアル接続によるコマンドラインインターフェースからの設定が可能ですが、iX7 コントローラではシリアルポートが RJ-45 に変更されています。またコマンドにも一部変更があります。

PX3-iX7の"RJ-45" RS-232 コネクタへのシリアル接続

iX7 コントローラは青色の CONSOLE/MODEM と記された RJ-45 のシリアルポートを持っています。Blue Cisco adapter ケーブルの様な RJ-45 to DB9 female アダプターまたはケーブルが必要です。



ETH①10/100/1000

USB ケーブルによるシリアル接続

Windows PCからUSB 接続により PX3-iX7 へ接続

- USB-serial ドライバがWindows にインストールされている必要があります。 ドライバは、弊社サポートページより事前にダウンロードしてください。 (<u>http://cdn.raritan.com/download/px3/version-3.4.0/Dominion_Serial_Setup_3.4.0_44367.exe</u>)
 - ドライバインストール方法
 - (1) PDU に USB が接続されていないことを確認します。
 - (2) Dominion-serial-setup-<n>. exe を PC 上で実行し指示に従いドライバをインストールします
- 2. USB ケーブルで PDU の USB-B ポートと PC の USB-A ポートを接続します。

ターミナルソフトからのコマンドラインインターフェースの実行

シリアルケーブルまたはUSBケーブルで接続されたPDUはCLIを実行することが可能です。

- 1. TeraTerm, PuTTY, Hyper Terminal などのターミナルソフトを起動します。
- 2. PDU が接続されている COM を以下に設定します。
 - 115200 bps
 - 8 data bit
 - 1 stop bit
 - ・ パリティなし
 - フロー制御なし
- 3. ターミナルソフトから Enter キーを入力してキャリッジリターンを PDU に送信します。
- 4. PDU はログインを要求しますのでユーザ名とパスワードを入力します。
 - User Name: admin
 - Password : raritan
- 5. デフォルトパスワードの変更が要求された場合は変更あるいは無視します。
- 6. # プロンプトが表示されます。

```
Login for PX2 CLI (192.168.0.3)
Enter 'unblock' to unblock a user.
Username: admin
Password:
Welcome to PX2 CLI!
Last login: 2017-07-02 13:01:22 JST [Web GUI from 192.168.0.114]
#
```

5

7. config と入力し、Enter キーを入力します。

8. ネットワーク設定を行う場合必要なコマンドを入力し、Enter キーを入力します。CLI は大文字小文字を区別 します。

コマンドのリストは付録またはオンラインヘルプを参照ください (https://help.raritan.com/px3-5000/v3.4.0/en/#16984.htm)

9. ネットワーク設定が終了したら apply と入力して変更を反映します。変更しない場合は cancel と入力します。

例: Config モードに入り ETH2 に IPv4 固定アドレス 192.168.1.67/24 を設定

```
# config
config:#
config:# network ipv4 interface ETH2 configMethod static
config:# network ipv4 interface ETH2 address 192.168.1.67/24
config:# apply
#
```

10. 設定値の確認は#show <command> [Arguments] コマンドを入力します。 例:ネットワークの設定値確認 #show network

```
# show network
Port forwarding
 Status:
                    Disabled
DNS resolver
 Server:
                   None
 Search suffix: None
 Resolver preference: Prefer IPv6 addresses
Routing
 TPv4
  Default gateway:
                      None
   Static routes:
                     None
 IPv6
   Default gateway:
                      None
   Static routes:
                      None
Interface 'BRIDGE'
 Disabled
Interface 'ETH1'
 Link
   Configured speed: Automatic
   Configured duplex: Automatic
   Link state: Autonegotiation On, 1 Gbit/s, Full Duplex, Link OK
MAC address: 00:0d:5d:10:37:6f
  MAC address:
 T Pyzd
   Config method:
                    Static
                   192.168.0.3/24
   Address:
 IPv6
   Config method:
                     Automatic
                   fe80::20d:5dff:fe10:376f/64 (link local)
   Address:
   Preferred hostname: Not configured
   DHCPv6 server id: Address not DHCPv6 assigned
Interface 'ETH2'
 Link
```

```
Configured speed: Automatic
Configured duplex: Automatic
Link state: Autonegotiation On, Speed and duplex unknown, No Link
MAC address: 00:0d:5d:10:37:fa
IPv4
Config method: Static
Address: 192.168.1.67/24
IPv6
Disabled
Interface 'WIRELESS'
Disabled
```

11. #? または各コマンドの後に? を入力しますと使用可能なコマンドとヘルプが表示されます。 例 #show?

カスケード接続

詳細は以下のガイドを参照ください。

- Cascading Guide 英語版 http://cdn.raritan.com/download/px3/version-3.4.0/CascadingGuide_1D_3.4.0.pdf
- ・ オンラインヘルプ "Cascading Multiple PX3 Devices for Sharing Ethernet Connectivity"
- https://help.raritan.com/px3-5000/v3.4.0/en/#46330.htm

PDU は1個のイーサネット接続を共有して複数の PDU を接続することが可能です。(最大 16 台まで)

- ・ USB インターフェース
- ・ イーサネットインターフェース(PX3-iX7)

カスケードチェーンの最初の1台はマスターデバイスとなり、残りがスレーブデバイスとなります。マスターデバイスのみがLANに接続されます。

カスケードは次の2種類の接続方法で接続されます。

ブリッジ接続:カスケードチェーンの各デバイスは異なる IP アドレスでアクセスされます。



ポートフォワーディング接続: カスケードチェーンの各デバイスは同じ IP アドレスの異なるポート番号 (5xxxx) でアクセスされます。



カスケード接続の制限事項

- ブリッジモードではマスターデバイスのみがネットワークとの接続を有します。マスターデバイスがPX3-iX7の場合は2個のイーサネットポートの1個のみネットワークに接続してください。
- スレーブデバイスをLAN に直接接続しないでください。

カスケーディングモード設定方法

- 1. Web GUI にログインします。
- 2. Device Setting > Network を選択します。
- 3. Cascading Mode フィールドから任意のモードを選択します。
- ・ None: カスケーディングは使用しない。
- ・ Bridging: カスケーディングチェーンの各デバイスは異なる IP でアクセスされます。
- Port Forwarding: カスケーディングチェーンの各デバイスはカスケードチェーンの各デバイスは同じ IP アドレスの異なるポート番号(5xxxx)でアクセスされます。
- 4. (Device Information ページにポート番号のリストが表示されます。)
- 5. ポートフォワーディングモードでは次のフィールドを設定します。
- Role: Master または Slave。マスターデバイスとスレーブデバイスを指定します。
- Downstream interface: USB または Ethernet (ETH1/ETH2)。マスターデバイスのどのポートがスレーブに接続 されるかを指定します。
- 6. Network settingの設定。
- Bridging mode: BRIDGE セクションをクリックします。
- ・ Port forwarding mode: ETHERNET (ETH1/ETH2) をクリックします。
- 7. Save をクリックします。

USB ポートを使用した PX3 のカスケーディング

- USB カスケーディング設定は USB カスケーディング使用可能なラリタン製品である PX2、PX3、PX3-iX7、 transfer switch、BCM、EMX の組合せで使用することができます。
- USB2.0、最大 5m の USB ケーブルにより最大 16 台のデバイスをカスケード接続することができます。



接続方法

- 1. 全てのデバイスがファームウェア v3.4.0 以降であることを確認します。
- 2. 1台をマスターデバイスに選択します。
- 3. 各デバイスにログインし、全てを同じカスケーディングモードに設定します。
- ブリッジモード:カスケーディングモードをブリッジに設定します。
- ポートフォワーディングモード:カスケーディングモードをポートフォワーディングに設定し、カスケーディングロールとダウンストリームインターフェースが正しく設定されているかを確認します。
- 4. マスターデバイスをLAN に接続します。
- 5. マスターデバイスの USB-A ポートを次の PDU の USB-B ポートに接続します。このデバイスはスレーブ1となります。
- 6. スレーブ1の USB-A ポートをその次の PDU の USB-B ポートに接続します。このデバイスはスレーブ2 となり ます。
- 7. 他のスレーブデバイスに対して同様に接続を繰り返します。
- 8. マスターおよびスレーブデバイスのネットワーク設定を必要に応じて設定、変更します。
- ブリッジモード:各カスケードデバイスはDHCP あるいは固定 IP アドレスをそれぞれに設定することができます。
- ポートフォワーディングモード:マスターデバイスのみにネットワークを設定する必要があります。

イーサネットポートを使用した PX3-iX7 のカスケーディング 接続方法

- 1. 全てのデバイスがファームウェア v3.4.0以降であることを確認します。
- 2. 1台をマスターデバイスに選択します。
- 3. 各デバイスにログインし、全てを同じカスケーディングモードに設定します。
- ブリッジモード:カスケーディングモードをブリッジに設定します。
- ポートフォワーディングモード:カスケーディングモードをポートフォワーディングに設定し、カスケーディングロールとダウンストリームインターフェースが正しく設定されているかを確認します。
- 4. マスターデバイスをLAN に接続します。
- 5. マスターデバイスのもう1個のイーサネットポート(ETH1/ETH2)を他のPX3のイーサネットポート(ETH1/ETH2) に接続します。このデバイスはスレーブ1となります。
- 6. スレーブ1のもう1個のイーサネットポート(ETH1/ETH2)を他のPX3のイーサネットポート(ETH1/ETH2) に接続します。このデバイスはスレーブ2となります。
- 7. 他のスレーブデバイスに対して同様に接続を繰り返します。
- 8. マスターおよびスレーブデバイスのネットワーク設定を必要に応じて設定、変更します。
- ブリッジモード:各カスケードデバイスはDHCP あるいは固定 IP アドレスをそれぞれに設定することができます。
- ・ ポートフォワーディングモード: マスターデバイスのみにネットワークを設定する必要があります。

以上

付録 A: モバイルデバイスまたは PDView による設定

スマートフォンやタブレットなどの iOS または Android のモバイルデバイスは、PX2 / PX3 のローカルディスプレイとして機能できます。 Android デバイスは USB [On-The-Go] (OTG) をサポートしている必要があります。

Step1: 「PDView」アプリケーションをダウンロードする

Raritanの無料アプリ「PDView」はモバイルデバイスをローカルディスプレイとして使用するために必要です。

PDView をダウンロードするには:

- 1. Apple App または Google Play ストアにアクセスします。
 - https://itunes.apple.com/app/raritan-pdview/id780382738
 - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raritan.android.pdview
- 2. PDView をインストールします。



Step2: モバイルデバイスを PX2 / PX3 に接続する 接続する USB ケーブルと USB ポートは、モバイルオペレーティングシステムによって決まります。

モバイルデバイスを PX2 / PX3 に接続するには:

- 1. お使いのモバイルデバイス用の適切な USB ケーブルを入手します。
 - ・ *iOS*: iOS モバイルデバイスに同梱の標準 USB ケーブルを使用します
 - ・Android: USB OTG アダプタケーブルを使用します。
- 2. モバイルデバイスを PX2 / PX3 の適切な USB ポートに接続します。
 - ・*iOS*: USB-Aポート。
 - ・Android:USB-Bポート



Step3:PDViewを起動する PDViewを使用して PX2 / PX3 Web インターフェースにアクセスして、設定を表示または変更できます。

・PX2 / PX3 ウェブインターフェースにアクセスするには:

- 1. モバイルデバイスで PDV iew を起動します。
- 2. PDView が接続された PX2 / PX3 デバイスを検出し、「Connected」と緑色で表示されるまで待ちます。

Connected

- 出荷時のデフォルトのユーザー資格 "admin/raritan"が変更されない場合、PDView は自動的に PX2 / PX3 Web インターフェースにログインします。 変更されている場合は、代わりにログイン画面が表示され、ログインに適切なユーザ資格情報を入力する必 要があります。
- 4. (オプション)初期ログインの場合は、パスワードの変更を求めるプロンプトが表示されます。「*Step2: WebGUI へのログイン*」を参照してください。
- これで、データを表示したり、PX2 / PX3 の設定を変更することができます。
 ・詳細は Raritan Web サイトのユーザーガイドまたはオンラインヘルプを参照してください。

付録 B: ネットワーク設定コマンド

詳細はオンラインヘルプを参照して下さい(https://help.raritan.com/px3-5000/v3.4.0/en/#16984.htm)。

一般的な IP 設定

設定または有効化	使用するコマンド		
IPv4 or IPv6 protocol	<pre>network <ipvx> interface <eth> enabled <option></option></eth></ipvx></pre>		
	<pre><option> = true, or false</option></pre>		
IPv4 configuration method	network ipv4 interface <eth> configMethod <mode></mode></eth>		
	<mode> = dhcp (default) or static</mode>		
IPv6 configuration method	<pre>network ipv6 interface <eth> configMethod <mode></mode></eth></pre>		
	<mode> = automatic (default) or static</mode>		
Preferred host name (optional)	<pre>network <ipvx> interface <eth> preferredHostName <name></name></eth></ipvx></pre>		
	<name> = preferred host name</name>		
IP address returned by the DNS server	network dns resolverPreference <resolver></resolver>		
	<resolver> = preferV4 or preferV6</resolver>		
IP address returned by the DNS server	<pre>network dns searchSuffixes <searchsuffixes></searchsuffixes></pre>		
	<pre><searchsuffixes> = one or multiple optional DNS search</searchsuffixes></pre>		
	suffixes		

Static IP 設定

設定項目	使用するコマンド	
Static IPv4 or IPv6 address	<pre>network <ipvx> interface <eth> address <ip address=""></ip></eth></ipvx></pre>	
	<ip address=""> = static IP address, with a syntax similar to</ip>	
	the example below.	
	Example: 192.168.7.9/24	
Static IPv4 or IPv6 gateway	network <ipvx> gateway <ip address=""></ip></ipvx>	
	<ip address=""> = gateway's IP address</ip>	
IPv4 or IPv6 primary DNS server	network dns firstServer <ip address=""></ip>	
	<ip address=""> = DNS server's IP address</ip>	
IPv4 or IPv6 secondary DNS server	network dns secondServer <ip address=""></ip>	
	<ip address=""> = DNS server's IP address</ip>	
IPv4 or IPv6 third DNS server	network dns thirdServer <ip address=""></ip>	
	<ip address=""> = DNS server's IP address</ip>	

13

付録 C: v3.4.0 によるコマンドの変更点

F/W による Command 変更点	v3.3.10		√3.4.10	
config:# authentication <command/> [arguments] authentication 設定コ マンドの追加	N/A		<pre>config:# authentica [arguments] authentication authentication set Available commands ldap Configure LI radius Configure F settings type Configure au</pre>	ation <command/> Configure tings : DAP server settings Radius server uthentication type
config:# history <command/> [arguments] history 設定コマンドの 廃止	<pre>config:# history <command/> [arguments] Available commands: length Configure command history buffer length</pre>		N/A	
config# network dns [searchSuffixes <searchsuffixes>] dns 設定コマンドに searchSuffixes 項目追 加</searchsuffixes>	<pre>config:# network dn [firstServer <serve (preferv4="" <resolverpreference="" <serve="" [resolverpreference="" [secondserver="" [thirdserver="" configure="" dns="" firstserver="" pre="" preference="" preferv6)<="" resolver="" resolverpreference="" server="" sett:="" thirdserver=""></serve></pre>	s r1>] er2>] r3>] >] ings First DNS Second DNS Third DNS DNS	<pre>config:# network du network dns [first; [secondServer <serv [thirdServer <serv [searchSuffixes <se [resolverPreference <resolverpreference Configure DNS sett firstServer secondServer server thirdServer searchSuffixes resolverPreference preference (prefer</resolverpreference </se </serv </serv </pre>	hs Server <server1>] ver2>] er3>] earchSuffixes>] e e>] tings First DNS server Second DNS Third DNS server Search suffixes e DNS resolver V4/preferV6)</server1>

config:# pdu [activePoweredDryCon tactLimit ≤activepdclimit>]	<pre>pdu [name <name>] [outletSequence <outletseq>] [outletSequenceDelay <seqdelaylist>] [inrushGuardDelay <seqdelay>] [nonCriticalOutlets <noncrit>] [outletStateOnDeviceStartup</noncrit></seqdelay></seqdelaylist></outletseq></name></pre>	<pre>pdu [name <name>] [outletSequence <outletseq>] [outletSequenceDelay <seqdelaylist>] [inrushGuardDelay <seqdelay>] [nonCriticalOutlets <noncrit>] [outletStateOnDeviceStartup <startupstate>]</startupstate></noncrit></seqdelay></seqdelaylist></outletseq></name></pre>
activePoweredDryCont actLimit Maximum number of concurrently active powered dry contacts (0.24) pdu 設定コマンドに activePoweredDryCont actLimit 項目追加	<pre><startupstate>] [relayBehaviorOnPowerLoss <relaybehavior>] [cyclingPowerOffPeriod <cycledelay>] [outletInitializationDelayOnDev iceStartup <startupdelay>] [dataRetrieval <dataretrieval>] [measurementsPerLogEntry <measperlog>] [externalSensorsZCoordinateForm at <zcoordformat>] [deviceAltitude <altitude>] [peripheralDeviceAutoManagement <pdevautomanagement>]</pdevautomanagement></altitude></zcoordformat></measperlog></dataretrieval></startupdelay></cycledelay></relaybehavior></startupstate></pre>	<pre>[relayBehaviorOnPowerLoss <relaybehavioronpowerloss <relaybehavior>] [cyclingPowerOffPeriod <cycledelay>] [outletInitializationDelayOnDeviceS tartup <startupdelay>] [dataRetrieval <dataretrieval>] [measurementsPerLogEntry <measperlog>] [externalSensorsZCoordinateFormat <zcoordformat>] [deviceAltitude <altitude>] [peripheralDeviceAutoManagement <pdevautomanagement>] [activePoweredDryContactLimit <activepdclimit>]</activepdclimit></pdevautomanagement></altitude></zcoordformat></measperlog></dataretrieval></startupdelay></cycledelay></relaybehavior></relaybehavioronpowerloss </pre>
config:# sensor pdu [arguments] pdu Edit PDU sensor settings sensor 設定コマンドか ら pdu 項目の廃止	<pre>config:# sensor <command/> [arguments] Available commands: externalsensor Edit external sensor settings inlet Edit inlet sensor settings outlet Edit outlet sensor settings pdu Edit PDU sensor settings</pre>	<pre>config:# sensor <command/> [arguments] Available commands: externalsensor Edit external sensor settings inlet Edit inlet sensor settings ocp Edit overcurrent protector sensor settings outlet Edit outlet sensor settings</pre>
config# sensor externalsensor <index> <sensor> sensor External sensor type sensor externalsensor 設定コマンドの sensor type 設定項目に acceleration 追加</sensor></index>	<pre>config:# sensor externalsensor <index> <sensor> [upperCritical <uc>] [upperWarning <uw>] [lowerWarning <lw>] [lowerCritical <lc>] [hysteresis <hyst>] [assertionTimeout <timeout>] Edit external sensor settings sensor External sensor type (absoluteHumidity/airFlow/airPr essure/relativeHumidity/tempera</timeout></hyst></lc></lw></uw></uc></sensor></index></pre>	<pre>config:# sensor externalsensor <index> <sensor> [upperCritical <uc>] [upperWarning <uw>] [lowerWarning <lw>] [lowerCritical <lc>] [hysteresis <hyst>] [assertionTimeout <timeout>] Edit external sensor settings sensor External sensor type (absoluteHumidity/acceleration/airF low/airPressure/relativeHumidity/te mperature/vibration)</timeout></hyst></lc></lw></uw></uc></sensor></index></pre>

付録 D: iX7 コントローラによるコマンドの変更点

iX7 コントローラによる command 変更点	PX2/PX3	PX3-iX7
interface <interface> Network interface label</interface>	ETHERNET 例1: config:# network ipv4 interface <bridge ethernet="" wireless=""></bridge>	ETH1/ETH2 例1: config:# network ipv4 interface <bridge eth1="" eth2="" wireless=""></bridge>
指定方法	例2: config:# network portforwarding: masterDownstreamInterface <ethernet usb=""></ethernet>	例2: config:# network portforwarding: masterDownstreamInterface < ETH1/ETH2/ USB>