



Dominion® KX III

クイック セットアップ ガイド

業界最高のパフォーマンスを誇り、エンタープライズクラスのセキュアなデジタルKVM(キーボード/ビデオ/マウス)スイッチである、 Dominion KX IIIをご購入いただき、ありがとうございます。

このクイック セットアップ ガイドでは、KX IIIのインストール方法と設定方法について説明します。KX IIIの使用に関する詳細は、 アプリケーションからオンラインヘルプにアクセスするか、ラリタンのWebサイトの「サポート(Support)」ページ (http://www.raritan.com/support)を参照してください。オンラインヘルプが主な参考資料となりますが、PDF形式のヘルプも 「サポート(Support)」ページからダウンロードできます。

パッケージの内容

各 KX III は、ご使用のモデルに応じて、標準 1U または 2U の 19 インチラックマウントシャーシのスタンドアロン製品として出荷され ます。

KX III デバイスは、以下の内容で出荷されます。

- 1 KX III デバイス
- 1 KX III クイック セットアップ ガイド
- 1 ラックマウントキット
- 2 AC 電源コード
- 1 ゴム足1組(4個、デスクトップ設置用)
- 1 アプリケーションノート
- 1-保証書

ラックマウントが必要なラリタン製品を使用する場合、以下の点に 注意してください。

- 閉め切ったラック環境では、動作温度が室温より高くなる場合 があります。装置で指定された最高動作温度を超えないように してください。仕様を参照してください。
- ラック内に十分な空気の流れがあることを確認してください。
- 装置をラックにマウントする際は、機械的に安定して搭載され るように注意してマウントしてください。
- 回路に過大電流が流れないよう、装置を電源回路に接続する 際は注意してください。
- 特に、電源タップ(直接接続を除く)など電力供給をはじめとするすべての装置を分岐回路に正しく接地してください。

ラックマウント

KX III は、標準の 19 インチ機器用ラックの 1U(4.4 cm、1.75 イン チ)の垂直スペースに取り付けることができます。 注:ラックマウントの図に描かれているラリタンのデバイスは、例と して挙げているにすぎず、お使いのデバイスと異なる場合がありま す。マウント手順は、お使いのデバイスに従います。

前向きの取り付け

各手順は、前面ラックマウント図に示されている番号に対応してい ます。

- 1. 付属の2本のネジを使用して側面ブラケットの後端にケーブル 支持バーを固定します。
- KX III を、背面パネルがケーブル支持バーに面した状態で側 面ブラケットの間にはめ込み、その前面パネルを側面ブラケットの「耳」に揃えます。
- 3. 残りの付属のネジ(各側面に3本)を使用して、KX IIIを側面ブ ラケットに固定します。
- アセンブリ全体をラックに取り付け、専用のネジ、ボルト、ケージナットなどで側面ブラケットの耳をラックの前面レールに固定します。
- 5. KX III の背面のパネルにケーブルを接続する場合は、ケーブ ルをケーブル支持バーに掛けます。





後向きの取り付け

各手順は、背面ラックマウント図に示されている番号に対応しています。

- 1. 付属の2本のネジを使用して側面ブラケットの前端(側面ブラ ケットの「耳」の近く)にケーブル支持バーを固定します。
- KX III を、背面パネルがケーブル支持バーに面した状態で側 面ブラケットの間にはめ込み、その前面パネルを側面ブラケットの後端に揃えます。
- 3. 残りの付属のネジ(各側面に3本)を使用して、KX IIIを側面ブ ラケットに固定します。
- アセンブリ全体をラックに取り付け、専用のネジ、ボルト、ケージナットなどで側面ブラケットの耳をラックの前面レールに固定します。
- 5. ユーザーステーションまたはスイッチの背面のパネルにケーブ ルを接続する場合は、ケーブルをケーブル支持バーに掛けま す。



手順1:ネットワークファイアウォールの設定

TCP ポート 5000

TCP ポート 5000 でのネットワークとファイアウォールの通信を許可すると、KX III へのリモートアクセスが有効になります。

または、別の TCP ポートを使用するよう KX III を設定すると、その ポートでネットワークとファイアウォールの通信ができるようになり ます。

TCP ポート 443

TCP ポート 443(標準 HTTPS)へのアクセスを許可すると、Web ブラウザ経由で KX III にアクセスできるようになります。

TCP ポート 80

TCP ポート 80(標準 HTTP)へのアクセスを許可すると、HTTP 要求が自動的に HTTPS にリダイレクトされます。

手順 2: KVM ターゲットサーバの設定

マウスの設定

ずれないマウスモードを利用して、ターゲットサーバでのマウス設 定を最小限に抑えることをお勧めします。詳細については、オンラ インヘルプの「Additional Supported Mouse Settings(サポー トされているマウスの追加設定)」

(http://www.raritan.com/help/kx-iii/v3.0.0/en/index.htm#33 105)を参照してください。

このモードでは、ターゲットマウスの加速または速度が異なる値に 設定されている場合でも、クライアントとターゲットのカーソルの同 期を維持するために絶対座標が使用されます。

このモードは USB ポートを備えたサーバでサポートされ、仮想メ ディア CIM のデフォルトのモードです。

ずれないマウスモードでは、仮想メディア CIM を使用する必要があります。

- D2CIM-VUSB
- D2CIM-DVUSB
- D2CIM-DVUSB-DVI
- D2CIM-DVUSB-HDMI
- D2CIM-DVUSB-DP

ターゲットサーバ画面解像度

サポートされているターゲットサーバ画面解像度については、オン ラインヘルプの「KX III Supported Target Server Video Resolutions(KX III でサポートされているターゲットサーバ画面 解像度)」を参照してください。

手順3:装置の接続







 KX III 付属の電源コードを使用します。二重化電源フェイル オーバ保護を実装するには、AC 電源コンセントに両方のコー ドを接続します。 オプション:リモートコンソールからの電源の自動検知の有効化に 関する詳細は、オンラインヘルプの「Specify Power Supply Autodetection(電源の自動検出の指定)」を参照してください。

B:ネットワークポート

A brand of 🗖 legrand

標準 Ethernet ケーブルを、「LAN1」のラベルの付いたネットワーク ポートから、Ethernet スイッチ、ハブ、またはルータに接続します。

フェイルオーバ機能または isolation mode(分離モード)機能を有 効にするには、標準 Ethernet ケーブルを、「LAN2」のラベルの付 いたネットワークポートから、Ethernet スイッチ、ハブ、またはルー タに接続します。

C:ローカルユーザポート(ローカルコンソール)

キーボードとマウスを接続するには、次の手順に従います。

 USB キーボードおよびマウスを、KX III の背面のそれぞれの ローカルユーザポートに接続します。

ラックに配置されている管理用およびターゲットデバイスアクセス 用の KX III ローカルユーザポートを使用します。ローカルユーザ ポートは、設置およびセットアップの際に必要ですが、それ以降の 使用を省略できます。

D:ローカル DVI-D ポート

シングルリンクの DVI ケーブルは、ローカル DVI モニタまたはキー ボードトレイ(KX III には非付属)への接続に使用されます。

ラリタンの T1700-LED または T1900-LED キーボードトレイの DVI ポートに接続します。

必須の DVI-D-VGA コンバータを使用して VGA モニタに接続します。オンラインヘルプの「Connect to a VGA Monitor

(Optional)(VGA モニタへの接続(オプション))」

(http://help.raritan.com/kx-iii/v3.0.0/en/#32544)を参照してく ださい。

E. KX III へのターゲットサーバの接続

- 1. CIM のキーボード、マウス、ビデオの各プラグをターゲットサー バの対応するポートに接続します。
- Cat5/5e/6ケーブルで、CIMをKX IIIの背面の使用可能なター ゲットサーバポートに接続します。
- F. カスケード接続(オプション)

オンラインヘルプの「Configuring and Enabling Tiering(カス ケード接続を設定および有効化する)」

(http://www.raritan.com/help/kx-iii/v3.2.0/en/index.htm#33 184)を参照してください。

G:モデムポート(オプション) - KX III QSG

オンラインヘルプの「Configuring Modem Settings(モデムを設定 する)」を参照してください。

手順 4:KX III の設定

以下の手順では、デフォルトのパスワードを変更し、ローカルコン ソールで KX III にその IP アドレスを割り当てる必要があります。

他の手順はすべて、ローカルコンソールから実行するか、サポート されている Web ブラウザ経由で、KX III のデフォルト IP アドレスを 使用して KX III リモートコンソールから実行できます。

Java[™] 1.7 または 1.8 では、Java ベースの Virtual KVM Client を 使用する必要があります。Java 1.8.0_40 では、VKCSを使用する 必要があります。

Microsoft .NET[®] 4.0(またはそれ以降)では、Microsoft Windows[®]ベースの Active KVM Client(AKC)とともに KX III を使 用する必要があります。

工場出荷時のデフォルトログイン情報

KX Ⅲ デバイスは、工場出荷時は以下のデフォルトの設定となっています。

 ユーザ名 = admin すべて小文字。
 このユーザには管理者権限があります。

- パスワード = raritan すべて小文字。
- IP アドレス = 192.168.0.192

重要:バックアップと事業継続性のためには、バックアップ管理者 用のユーザ名およびパスワードを作成し、その情報を安全な場所 に保管しておくことを強くお勧めします。

デフォルトパスワードの変更

KX III デバイスを初めて起動したときは、デフォルトのパスワードを 変更する必要があります。

- 1. ユニットが起動したら、デフォルトのユーザ名「admin」および パスワード「raritan」を入力します。
- 2. [Login(ログイン)]をクリックします。
- 3. 古いパスワード「raritan」を入力して、新しいパスワードを入 カし、もう一度入力します。
- 4. パスワードには、最大 64 文字の英数字と特殊文字を使用できます。
- 5. [Apply(適用)]をクリックします。
- 6. 「Confirmation(確認)」ページで[OK]をクリックします。

KX III へのデバイス名の割り当て

Raritan

A brand of **D legrand**

KX III リモートクライアントで「Device Network Settings(デバイスのネットワーク設定)」ページを開きます。

minion51-220	1
Pv4 Address	<u> </u>
IP Address	Subnet Mask
192.168.61.13	255.255.255.0
Default Gateway	Preferred DHCP Host Name
192.168.61.126	

1. ご使用の KX III デバイスにわかかりやすいデバイス名を指定 します。

最大 32 文字の英数字と有効な特殊文字を組み合わせて使 用できます。文字間にスペースは使用できません。

次に、IP アドレスと DNS を設定します。



フェイルオーバまたは分離モードの選択

KX III をデュアル LAN フェイルオーバモードに設定する(ページ 5)

KX III をデュアル LAN 分離モードに設定する(ページ 7)

KXIIIをデュアル LAN フェイルオーバモードに設定する

LAN1とLAN2は、同じIPアドレスを共有し、自動フェイルオーバに対応します。

LAN1 がプライマリポートです。LAN1 が使用できなくなると、KX III へのアクセスには LAN2 が使用されます。

- 1. [Device Settings(デバイス設定)] > [Network(ネットワーク)]を選択して、「Device Network Settings(デバイスのネットワーク設定)」ページを開きます。
- 2. [IPv4]セクションで、[IP Auto Configuration (IP 自動設定)]を[None(設定しない)]に設定します。
- 3. [LAN Interface Settings(LAN インタフェース設定)]の[Enable Automatic Failover(自動フェイルオーバを有効にする)]チェックボックスを オンにして、フェイルオーバを有効にします。
- 4. [Default Gateway(デフォルトゲートウェイ)]を入力して、ネットワークパラメータを手動で指定します。
- 5. 必要な場合は、IPv4の[IP Address(IP アドレス)]を入力します。デフォルトの IP アドレスは「192.168.0.192」です。
- 6. IPv4の[Subnet Mask(サブネットマスク)]を入力します。デフォルトのサブネットマスクは「255.255.255.0」です。
- 7. フェイルオーバが発生すると、LAN1 の設定が LAN2 に適用されます。

Basic Network Settings		LAN Interface Settings
Device Name * Dominion IPv4 Address IP Address IP2.168.60.137 Default Gateway I92.168.60.126 IPv6 Address Global/Unique IP Address Gateway IP Address Link-Local IP Address N/A IP Auto Configuration None	Subnet Mask 255,255,255.0 IP Auto Configuration None Prefix Length / Zone ID %1	Note: For reliable network communication, co Dominion and LAN Switch to the same Speed and Duplex. For example, configure bo Dominion and LAN Switch to Autodetect or set both to a fixed speed/duplex such as 10 Current LAN Interface Parameters: autonegotiation on, 100 Mbps, full duplex, link ok LAN Interface Speed & Duplex Autodetect Current LAN2 Interface Parameters: autonegotiation on, 1000 Mbps, full duplex, link ok LAN2 Interface Speed & Duplex Autodetect Enable Automatic Failover Bandwidth Limit No Limit
LAN2 IPv4 Address IP Address Default Gateway 192.168.61.126 LAN2 IPv6 Address Global/Unique IP Address Gateway IP Address Link-Local IP Address	Subnet Mask 255.255.255.0 IP Auto Configuration None V Prefix Length Zone ID 2/4	
IP Auto Configuration	70 1	

Preferred DHCP Host Name S60-137

- 8. 該当する場合は、IPv6 セクションを設定します。
- 9. [IP Auto Configuration (IP 自動設定)]を選択します。



[None(設定しない)]が選択されている場合、手動で以下を指定する必要があります。

- グローバル/一意の IP アドレス。これは、KX III に割り当てられる IP アドレスです。
- [Prefix Length(固定長)]。これは、IPv6 アドレスで使用されるビット数です。
- [Gateway IP Address(ゲートウェイ IP アドレス)]。

[Router Discovery(ルータ検出)]を選択して、[Link-Local(リンクローカル)]サブネットではなく、グローバルまたは一意の IPv6 アドレスを 特定します。特定されると、そのアドレスが自動的に適用されます。

このセクションには、以下の読み取り専用詳細情報が表示されることに注意してください。

- [Link-Local IP Address(リンクローカル IP アドレス)]。このアドレスは、デバイスに自動的に割り当てられます。近隣ノードを検出する場合や、ルータが存在しない場合に使用されます。
- [Zone ID(ゾーン ID)]。アドレスが関連付けられているデバイスを識別します。[Read-Only(読み取り専用)]

10. 次に、[Use the Following DNS Server Addresses(次の DNS サーバアドレスを使用)]を選択して、[Primary DNS Server IP Address(プ ライマリ DNS サーバ IP アドレス)]と[Secondary DNS Server IP Address(セカンダリ DNS サーバ IP アドレス)]を入力します。セカンダリ アドレスは、停電によりプライマリ DNS サーバ接続が切断された場合に使用されます。

注: [Obtain DNS Server Address Automatically (DNS サーバアドレスを自動的に取得)]および[Preferred DHCP Host Name (優先 DHCP ホスト名)]は、KX III が DHCP モードに設定されている場合にのみ有効にできます。

Obtain DNS Server Address Automatically Use the Following DNS Server Address Primary DNS Server IP Address Secondary DNS Server IP Address
Use the Following DNS Server Addresses Primary DNS Server IP Address Secondary DNS Server IP Address
Primary DNS Server IP Address Secondary DNS Server IP Address
Secondary DNS Server IP Address

11. 終了したら[OK]をクリックします。これで、KX III デバイスはネットワークにアクセスできます。



KX III をデュアル LAN 分離モードに設定 分離モードでは、異なる IP アドレスを使用して、各 LAN ポートに個 別にアクセスすることができます。

このモードでは、フェイルオーバはサポートされません。

- [Device Settings(デバイス設定)] > [Network(ネットワーク)] を選択して、「Device Network Settings(デバイスのネットワーク設定)」ページを開きます。
- [IPv4]セクションで、[IP Auto Configuration(IP 自動設定)]を [None(設定しない)]に設定します。
- [Enable Automatic Failover(自動フェイルオーバを有効にする)]チェックボックスがオフになっていることを確認してください。

Current LAN Interface Parameters: autonegotiation on, 100 Mbps, full duplex, link ok

LAN Interface Speed & Duplex Autodetect

Current LAN2 Interface Parameters: autonegotiation on, 1000 Mbps, full duplex, link ok

LAN2 Interface Speed & Duplex Autodetect

Enable Automatic Failover

Bandwidth Limit

 必要な場合は、[Default Gateway(デフォルトゲートウェイ)]を 入力してネットワークパラメータを手動で指定し、次に以下の 各手順を完了します。

または、静的 IP を設定しない場合は、「Disable or Enable DHCP in KX III(KX III で DHCP を無効または有効にする)」 を参照してください。

- 5. 使用する IP アドレスを入力して、KX III LAN1 に接続します。 デフォルトの IP アドレスは「192.168.0.192」です。
- 6. IPv4 の[Subnet Mask(サブネットマスク)]を入力します。デ フォルトのサブネットマスクは「255.255.255.0」です。
- [LAN2 IPv4]セクションで、[IP Auto Configuration(IP 自動設定)]を[None(設定しない)]に設定します。
- 8. 使用する IP アドレスを入力して、KX III LAN2 に接続します。

 LAN2 IPv4 の[Default Gateway(デフォルトゲートウェイ)]と [Subnet Mask(サブネットマスク)]を入力します。



- 10. 該当する場合は、IPv6 セクションを設定します。
- [IP Auto Configuration(IP 自動設定)]を選択します。
 [None(設定しない)]が選択されている場合、手動で以下を指 定する必要があります。
 - グローバル/一意の IP アドレス。これは、KX III に割り 当てられる IP アドレスです。
 - [Prefix Length(固定長)]。これは、IPv6 アドレスで使用されるビット数です。
 - [Gateway IP Address(ゲートウェイ IP アドレス)]。

[Router Discovery(ルータ検出)]を選択して、[Link-Local(リ ンクローカル)]サブネットではなく、グローバルまたは一意の IPv6 アドレスを特定します。特定されると、そのアドレスが自 動的に適用されます。

このセクションには、以下の読み取り専用詳細情報が表示されることに注意してください。

- [Link-Local IP Address(リンクローカル IP アドレス)]。この アドレスは、デバイスに自動的に割り当てられます。近隣 ノードを検出する場合や、ルータが存在しない場合に使用 されます。
- [Zone ID(ゾーンID)]。アドレスが関連付けられているデバイスを識別します。[Read-Only(読み取り専用)]
- IUse the Following DNS Server Addresses(次の DNS サー バアドレスを使用)]を選択して、[Primary DNS Server IP Address(プライマリ DNS サーバ IP アドレス)]と[Secondary DNS Server IP Address(セカンダリDNS サーバIPアドレス)] を入力します。セカンダリアドレスは、停電によりプライマリ DNS サーバ接続が切断された場合に使用されます。



注:[Obtain DNS Server Address Automatically(DNS サー バアドレスを自動的に取得)]および[Preferred DHCP Host Name(優先 DHCP ホスト名)]は、KX III が DHCP モードに設 定されている場合にのみ有効にできます。

Global Unique IP Address	Prefix Length
1007 25x 6cft 2012, 1eba 8cft feb7 6b	66 / 64
Gateway IP Address	
fe60::20d:edff.fe1d:a41	
Link-Local IP Address	Zone ID
fe80::1eba:8cff:feb7:5b64	54
IP Auto Configuration	
Router Discovery .	
eferred DHCP Host Name (2-80-137	
eferred DHCP Host Name (2-80-137 Obtain DNS Server Address A Use the Following DNS Serve Primary DHS Server IP Address	utomatically r Addresses
eferred DHCP Host Name K2-60-137 Obtain DNS Server Address A Use the Following DNS Serve Primary DNS Server IP Address 192 160 50 116	utomatically r Addresses
eferred DHCP Host Name (2-80-137 Obtain DNS Server Address A Use the Following DNS Serve Primary DNS Server IP Address (192-180-53-14) Secondary DNS Server IP Address	utomatically r Addresses
eferred DHCP Host Name (C480-137 Oblain DN S Server Address A Use the Following DNS Serve Primary DNS Server IP Address 192 168 50 116 Secondary DNS Server IP Address 192 168 50 114	utomaticality r Addresses

13. 終了したら[OK]をクリックします。

これで、KX III デバイスは、LAN1 IP アドレスとLAN2 IP アド レスによってアクセスできるようになりました。

ターゲットサーバの命名

すべてのターゲットサーバを接続していない場合は、接続します。

[Device Settings(デバイス設定)] > [Port Configuration(ポート 設定)]を選択し、名前を付けるターゲットサーバの[Port Name (ポート名)]をクリックします。

Port 1		
Type: Dual-VM	Sub Type:	 Standard KVM Port Blade Chassis KVM Switch
Name: DEV1		1

1. サーバの名前を入力します。最大 32 文字の英数字と特殊文 字で指定します。[OK]をクリックします。

電源の自動検出の指定

KX III には二重化電源が搭載されています。

両方の電源が使用されている場合は、どちらも KX III で自動的に 検出され、それぞれのステータスが通知されます。さらに、[Power Supply Setup(電源設定)]ページの[PowerIn1 Auto Detect (PowerIn1 自動検出)]と[PowerIn2 Auto Detect(PowerIn2 自動 検出)]のチェックボックスがどちらも自動的にオンになります。

1 つの電源しか使用していない場合は、使用されている電源のみの自動検出を有効にすることができます。

KX III デバイス前面の電源 LED は、1つの電源入力のみが接続されている場合、接続されていない電源のチェックボックスがオンになっていると赤色で点灯し、接続されていない電源のチェックボックスがオフになっていると青色で点灯します。

▶ 使用中の電源の自動検出を有効にするには、次の手順に従います。

Powerin1 Auto Detect	1	
PowerIn2 Auto Detect		
OK Reset To Defaults	Cancel	
	and a designed of	

- [Device Settings(デバイス設定)] > [Power Supply Setup (電源設定)]を選択します。
 - 電源入力を1番目の電源に接続している場合は、 [PowerIn1 Auto Detect(PowerIn1 自動検出)]オプション を選択します。

(デバイス後方に面して、デバイス背面の左端の電源。)

または

Home > Device Settings > Power Supply Setup Page

Power Supply Setup Page
PowerIn1 Auto Detect

V PowerIn2 Auto Detect

OK Reset To Defaults Cancel

 電源入力を2番目の電源に接続している場合は、 [PowerIn2 Auto Detect(PowerIn2 自動検出)]オプション を選択します。

(デバイス後方に面して、デバイス背面の右端の電源。)

2. [OK]をクリックします。

日付/時刻の設定

日付と時刻の設定は、LDAPS が有効になっている場合に SSL 証明書の検証に影響します。また、日付と時刻を設定することにより、 監査ログに正確なタイムスタンプが記録されるようにできます。



設定には、2つの方法があります。

 日付と時刻を手動で設定する。
Port Access Power User Management Device Settings Security Maintenance Diagnostics Help
Come > Device Settings > Date/Time Settings
Date/Time Settings
Time Zone
(GWT 40:00) US Eastern ☑ Adjust for daylight savings time
● User Specified Time Date (Month, Day, Year) June ♥ 15
Time (Hour, Minute) 10 : 55 : 56 (hh.mm:ss)
Synchronize with NTP Server
Secondary Time Server
OK Reset To Defaults Cancel

日付と時刻をネットワークタイムプロトコル(NTP)サーバと同期させる。

ort Access	Power	User Management	Device	Settings	Security	Maintenance	Diagnostics	Help
ime > Device	Settings	> Date/Time Settings	61. AN N		-	$\sim\sim\sim$	<u> </u>	
	0.41		·			-		
Date/Tim	ie Settin	gs						
Time Zone (GMT -05	2 00) US E	astern		~				
Adjus	t for day	light savings time						
User	Specified	Time						
Date June	(Month, E	Day, Year) 15 . 2015						
Time 10	(Hour, M	inute) 22 (hh:n	nm:ss)					
Syncl	hronize w	ith NTP Server						
Prima	ary Time	Server		_				
Seco	ndary Tir	ne Server	1					
]					
OKR	eset To [)efaults Cancel]					

- [Device Settings(デバイス設定)] > [Date/Time(日付/時刻)]
 を選択して、「Date/Time Settings(日付/時刻の設定)」ページ
 を開きます。
- 2. [Time Zone(タイムゾーン)]ドロップダウンリストから適切なタ イムゾーンを選択します。
- 夏時間用の調整を行うには、[Adjust for daylight savings time(夏時間用の調整)]チェックボックスをオンにします。
- 4. 日付と時刻の設定に用いる方法を選択します。
 - [User Specified Time(ユーザによる時刻定義)]。日付と時刻を手動で入力する場合に、このオプションを使用します。[User Specified Time(ユーザによる時刻定義)]オプションを選択した場合は、日付と時刻を入力します。時刻は、「hh:mm」の形式を使用します(24時間制で入力します)。
 - [Synchronize with NTP Server(NTP サーバと同期)]。日 付と時刻をネットワークタイムプロトコル(NTP)サーバと同 期するには、このオプションを選択します。

[Synchronize with NTP Server(NTP サーバと同期)]オ プションを選択した場合は、以下の手順に従います。

- [Primary Time server(プライマリタイムサーバ)]の IP アドレスを入力します。
- [Secondary Time server(セカンダリタイムサーバ)]の IP アドレスを入力します。オプション

注:「Network(ネットワーク)」ページの[Network Settings (ネットワーク設定)]で[DHCP]が選択されている場合、NTP サーバ IP アドレスは、デフォルトでは DHCP サーバから自動 的に取得されます。NTP サーバ IP アドレスを手動で入力する には、[Override DHCP(DHCP を無効にする)]チェックボック スをオンにします。

5. [OK]をクリックします。

手順 5: KX III リモートコンソールの起動

Microsoft .NET[®]や Java Runtime Environment[™]がインストール されており、ネットワーク接続機能を備えたワークステーションから KX III リモートコンソールにログインします。

▶ KX III リモートコンソールを起動するには、次の手順に従います。

- 1. サポートされている Web ブラウザを起動します。
- 2. 使用するクライアントに対応する URL を入力します。
 - http://IP-ADDRESS(サポートされている Microsoft .Net ベースの環境から Active KVM Client を起動する場合、ま たは Virtual KVM Client を起動する場合)

または

 http://IP-ADDRESS/vkc(Java ベースの Virtual KVM Client を使用する場合)

または

http://IP-ADDRESS/vkcs(スタンドアロンの Java ベースの Virtual KVM Client を Chrome ブラウザで使用する場合)

または

 http://IP-ADDRESS/admin(管理専用クライアントをター ゲットアクセス機能なしで使用する場合)。このクライアント は、.NET または Java を必要としません。

IP-ADDRESSは、ご使用の KX III に割り当てられた IP アドレスです。

また、HTTPS を使用するか、管理者によって割り当てられた、 KX III の DNS 名(該当する場合)を使用することもできます。

- 3. 常に、HTTP の IP アドレスから HTTPS の IP アドレスにリダイ レクトされます。
- 4. ユーザ名とパスワードを入力します。[Login (ログイン)]をクリックします。

ヒント: Dominion KX III ユーザーステーションをお持ちの場合は、 Dominion KX III ユーザーステーションを使用して、KX III ターゲッ トサーバにリモートでアクセスすることができます。 Dominion KX III ユーザーステーション(ページ11)を参照してください。



リモートからのターゲットサーバのアクセスと制御

KX III の「Port Access(ポートアクセス)」ページには、すべての KX III ポートの一覧があります。

このページには、KX III に接続中のターゲットサーバ、およびその 状態と可用性の一覧も参照できます。

KX III からターゲットサーバへのアクセス

Port Access Click on the individual port name to see allowable operations. 0 / 4 Remote KVM channels currently in use. View By Port View By Group View By Search Set Scan A No. Name Domnion_Port1 Dect Connect art13 Domnion_KOX_Port5

- KX III の「Port Access(ポートアクセス)」ページで、アクセスするターゲットサーバのポート名をクリックします。[Port Action (ポートアクション)]メニューが開きます。
- 2. [Port Action(ポートアクション)]メニューの[Connect(接続)]を クリックします。

[KVM]ウィンドウが開き、ターゲットへの接続が示されます。

ターゲットサーバの切り替え



- ターゲットサーバを使用しているときに、KX III の 「Port Access(ポートアクセス)」ページにアクセスし ます。
- アクセスするターゲットのポート名をクリックします。 [Port Action(ポートアクション)]メニューが表示されます。
- 3 [Switch From(切り替え元)]を選択します。選択した 新しいターゲットサーバが表示されます。

ターゲットサーバの切断

- ▶ ターゲットサーバにアクセスするには、次の手順に従います。
- 「Port Access(ポートアクセス)」ページで、切断するターゲットのポート名をクリックし、表示される[Port Action(ポートアクション)]メニューの[Disconnect(切断)]をクリックします。

または

• Client ウィンドウを閉じます。

手順6:キーボード言語の設定(オプション)

注:英語(アメリカ)/インターナショナルキーボードを使用している 場合は、この手順を実行する必要はありません。

英語(アメリカ)以外の言語を使用する場合は、該当する言語の キーボードを設定する必要があります。

また、クライアントマシンおよび KVM ターゲットサーバのキーボー ド言語を同じにする必要があります。

キーボードレイアウトの変更方法の詳細については、お使いのオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

手順 7:SSL 証明書の作成およびインストール

各 KX III デバイスに固有の SSL 証明書をインストールすることを 強くお勧めします。

このセキュリティベストプラクティスにより、Java[™]警告メッセージが 抑制され、中間者攻撃を受けにくくなります。

また、今後の Java バージョンやブラウザバージョンから KX III デ バイスへのアクセスも阻止されにくくなります。

SSL 証明書の作成およびインストールについては、KX III オンライ ンヘルプの「SSL Certificates(SSL 証明書)」 (http://www.raritan.com/help/kx-iii/v3.0.0/en/index.htm#11 942)を参照してください。

バイナリ証明書を Base64 エンコードされた DER 証明書に 変換する(オプション)

KX III では、Base64 エンコードされた DER または PEM 形式のい ずれかの SSL 証明書が必要です。

バイナリ形式の SSL 証明書を使用している場合は、インストール できません。 A brand of 🖬 legrand

ただし、バイナリ SSL 証明書を変換することができます。

Certificate 🚽 1				
General Details Cerutica 2 a	th			
Show: <all></all>	•			
Field	Value	<u> </u>		
Version Serial number Signature algorithm Signature hash algorithm Valid from Valid from Subject	V3 Oc e7 e0 e5 17 d8 46 fe 8f e5 sha1RSA sha1 DigiCert Assured ID Root CA, Thursday, November 09, 2006 Sunday, November 09, 2031 7 DiniCert Assured ID Root CA	E F		
Edit Properties Copy to File				
	0	к		

 Windows コンピュータで DEGHKVM0001.cer バイナリファイ ルを探します。

DEGHKVM0001.cer ファイルをダブルクリックして、その証明 書ダイアログを開きます。

- 2. [Detail(詳細)]タブをクリックします。
- 3. [Copy to File...(ファイルにコピー)]をクリックします。



 [Certificate Export Wizard(証明書エキスポート)]ウィザード が開きます。[Next(次へ)]をクリックして、ウィザードを開始し ます。



- 2 つ目のウィザードダイアログで[Base-64 encoded X.509 (Base-64 エンコードされた X.509)]を選択します。
- 6. [Next(次へ)]をクリックしてファイルを Base-64 エンコードされ た X.509 として保存します。
- これで、証明書を KX III にインストールできます。

Dominion KX III ユーザーステーション

KX III リモートコンソールではなく、スタンドアロンの機器を使用し て KX III に接続されているサーバやコンピュータデバイスにアクセ スするために、ラリタンの Dominion ユーザーステーションをご購 入いただくことも可能です。

1 つのユーザーステーションで、複数の KX III に接続されている サーバに簡単にアクセスして、ご使用の LAN/WAN ネットワークで 素早くスイッチングすることができます。

詳細は、ラリタンの Web サイトの「サポート(Support)」ページ (http://www.raritan.com/support)のユーザーステーションセク ションで、ユーザ用ドキュメントを参照してください。

その他の情報

KX III およびラリタンの製品ラインナップ全体の詳細については、 ラリタンの Web サイト(www.raritan.com)を参照してください。技 術的な問題については、ラリタンのテクニカルサポート窓口にお問 い合わせください。世界各地のテクニカルサポート窓口については、 ラリタンの Web サイトの「Support(サポート)」セクションにある 「Contact Support(サポートお問い合わせ先)」ページを参照して ください。

ラリタンの製品では、GPLおよびLGPLの下でライセンスされているコードを使用して います。お客様は、オープンソースコードのコピーを要求できます。詳細は、ラリタンの Webサイトにある「Open Source Software Statement(オープンソースソフトウェアに ついて)」

(http://www.raritan.com/about/legal-statements/open-source-software-statemen t/)を参照してください。